

Sammanfoga PVC-fria material

Green Frontlit

Svetsa samman med varmluft eller annan termisk fogprocess.

Det går även bra att tejpa ihop delarna med Orafol 1811 eller liknande produkt.



Green Mesh

Genom att tejpa en remsa transparent PVC-film på fram och baksida kan man svetsa ihop materialet på traditionellt sätt.

En annan metod är att lägga en remsa PVC-film på den printade ytan, sammanfoga med nästa del, svetsa och därefter sy en dubbel söm. Se illustration nedan. Det går även bra att tejpa ihop delarna med Orafol 1811 eller liknande produkt.

